


COLOR-CHANGING UNDER-EAVE LIGHT KIT

Please read this entire manual and all safety warnings before installing.
Save these instructions.



Models:
84425, 84429

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Read instructions
or watch an
easy-to-follow video.


Scan code or visit
byjasco.com/84425i.

Register your product



Receive exclusive deals
and register your
product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals.



Discover more
innovative products at
www.jascopro.com.



Having problems?

Let us know how we can help.

Call **1-833-981-0170**, M-F

FOR OPERATION

SETUP

Remotely operate your under-eave lights with the easy-to-use JascoPro app. Follow the available instructions and resources to set up your smart device.

Download the app

Scan the QR code or search JascoPro on the Apple App Store or on Google Play

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Setup and installation

1. Create an account in the JascoPro app

2. Add devices, control the smart eave lights from anywhere and create schedules

Setup and installation

3. Follow on-screen instructions to identify number of lights in your setup

4. Install the smart eave lights

Check for app and device updates to access latest features

Voice control

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant

works with alexa works with Google Home

Select "Support" in the JascoPro app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your JascoPro account

Test the lights

Plug in your lights to an outlet. Press the pairing button on the power supply multiple times to ensure all the LEDs work.

Pairing button

MANUAL CONTROL

Press the pairing button on the power supply to manually cycle through the following modes:

- | | | | |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|
| 1. Amber, 2200K | 6. Red | 11. Pink | 16. Rainbow |
| 2. Warm white, 3000K | 7. Green | 12. Orange | 17. Halloween |
| 3. Daylight, 5000K | 8. Blue | 13. Teal | 18. Twinkle |
| 4. Color fade | 9. Yellow | 14. Holiday | 19. OFF |
| 5. Stop color fade | 10. Purple | 15. 4th of July | |

WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT — PLEASE READ Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

This Jasco product has a 5-year limited replacement warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details. Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-833-981-0170, M-F.

⚠ WARNING

Keep packaging bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

When using outdoor portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and personal injury, including the following: a) Ground fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and can be used for this measure of safety.

b) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOW, STOW, SJEOW, SJEOW, SJEOW, SJW, SJOW, SJOW, SJTW, SJTW, or SJTOW.


RISK OF ELECTRIC SHOCK

- RECEPTACLE OUTLETS USED FOR POWERING EAVE LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- EAVE LIGHTS ARE A WET LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16FT. (4.8M) FROM POOLS AND SPAS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE EAVE LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.
- REPLACE ANY DAMAGED EAVE LIGHT STRINGS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE EAVE LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE EAVE LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH EAVE LIGHTS.
- UL RECOMMENDS TESTING RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.

RISK OF FIRE

- EAVE LIGHTS ARE DESIGNED TO BE LINKED BY USING THEIR ELECTRICAL PLUGS AND RECEPTACLES TO A MAXIMUM OF 99FT.
- EAVE LIGHT INTERCONNECTING RECEPTACLES ARE INTENDED ONLY FOR THE LINKING OF COMPATIBLE EAVE LIGHT STRINGS. DO NOT USE EAVE LIGHT RECEPTACLES FOR ANY OTHER ELECTRICAL PURPOSE.
- NOT INTENDED FOR INSTALLATION OF POWER SUPPLY, LED PUCK, OR CORDS IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS OR OTHER ENCLOSED SPACES.

INSIDE THE BOX




FOR INSTALLATION

INSTALLING

Install the lights on eaves, balconies, pergolas and more using the included double-sided tape and screws. Ensure the intended surface is clean and dry before proceeding.

NOTE: When installing, ideal temperature for tape application is 70-100°F (21-38°C). Surface temperatures below 50°F (10°C) are NOT recommended.


1. Uncoil the power supply cord and light strands (A) and plan your installation. Make sure an outlet is within reach.
2. Mount the power supply (E) using the included screws and anchors (F). Use the cord clips (D) to secure the power cord as needed.
3. Attach each bracket (B) to the back of the LED pucks — press until they click into place.
4. **IMPORTANT:** Steps 5-8 should be done one LED puck at a time.
5. Peel the paper backing from the tape and firmly press the combined LED puck and bracket onto the mounting surface.
6. Use a flathead screwdriver to gently release the LED puck from the bracket.
7. Use the provided hex bit (J) to secure the bracket with the included screws (C).
8. Attach the LED puck to the secured mounting bracket.
9. Repeat the process for each LED puck.
WARNING: To avoid damage or excess strain, do not stretch the cord between the pucks when installing.
10. Secure the cord length between the LED pucks and around corners using the cord clips (D) as needed. Fasten the clip over the cord and secure it using the pre-installed screw.



LINKING STRANDS *(Figure 1)*

Link strands for a total length of 99ft. (30.2m)/108 lights.

1. Unplug the power supply.
2. Loosen the plastic end cap (H) on the end of the first strand and plug in the next set of lights.
3. Fasten the gasket to secure the connection.
4. Install each strand following the provided instructions.
5. Plug in the power supply.



TRIMMING THE END OF THE STRAND

The last light strand in a series of strands may be cut to remove unwanted LED pucks.

WARNING: Completely unplug the power supply before proceeding. Strands cannot be cut, then reconnected. Cutting a strand lowers the ingress protection (IP) rating of the product. DO NOT place cut strands in a location where water may accumulate.

1. Unplug the power supply.
2. Using wire cutters, cut the light strand in a straight line leaving at least 1in. of cord for easy installation of the silicone end cap (I).
3. Firmly push the silicone end cap over the cut cord until it is securely in place. To ensure the best water seal, apply a small amount of silicone caulk sealant in the end cap before installation.
4. Plug in the power supply.

ADDING EXTENSION CABLE

Extension cables can be connected between light strands. Ensure the lights are unplugged before proceeding. The combined length of strands and extensions cannot exceed 99ft. (30.2m). Ensure the plastic end cap (H) is covering any unused end of the cord. Note: Two extension cables cannot be connected.

NOTE: For proper light operation, do not install the extension cable between the power supply and first light strand.

PAINTABLE CORD

The cord between the lights is paintable. The LED pucks, which are not paintable, have protective covers. After painting the cord or if painting is not desired, remove all lens covers.

SPECIFICATIONS

Electrical Ratings Input	120VAC 60HZ	
Model	84425, 84429	MAXIMUM
Light Strands	5	6 at 100% lumens
Length	82.5ft.	99ft.
Input Power	76.5W 1.18A	91.8W 1.41A
Output Power	30VDC 65.8W 2.2A	30VDC 78W 2.6A

FCC/ISED

Suppliers Declaration of Conformity | Model # 84425, 84429 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC and ISED license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

MADE IN THAILAND

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.


Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-833-981-0170, M-F.

©JASCO 2025 | 84425, 84429 | 05/08/25 v2

JASCO
PRO™

KIT DE LUZ DEBAJO DEL ALERO QUE CAMBIA DE COLOR

Lea este manual completo y todas las advertencias de seguridad antes de realizar la instalación. Guarde estas instrucciones.



Modelos:
84425, 84429

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.


Escanee el código o visite
byjasco.com/84425i.

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite
byjasco.com/deals.



Descubra más productos innovadores en
www.jascope.com.



¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar.

Llame al **1-833-981-0170**, M-F

PARA LA OPERACIÓN

CONFIGURACIÓN

Opere de forma remota sus luces inteligentes debajo del alero con la aplicación JascoPro fácil de usar. Siga las instrucciones y recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

Descarga la aplicación

Escanee el código QR o busque JascoPro en Apple App Store o en Google Play

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Configuración e instalación

1. Cree una cuenta en la app JascoPro

2. Agregue dispositivos, controle las luces de alero inteligentes desde cualquier lugar y cree horarios

Configuración e instalación

3. Siga las instrucciones en pantalla para identificar la cantidad de luces en su configuración

4. Instala las luces de alero inteligentes

Busque actualizaciones de aplicaciones y dispositivos para acceder a las últimas funciones

Control de voz

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant

works with alexa works with Google Home

Seleccione "Soporte" en la aplicación JascoPro o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta JascoPro

Pruebe las luces

Conecta las luces a una toma de corriente. Presione el botón de emparejamiento en la fuente de alimentación varias veces para asegurarse de que todos los LED funcionen.

Pairing button

CONTROL MANUAL

Presione el botón de emparejamiento en la fuente de alimentación para recorrer manualmente los siguientes modos:

- | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|
| 1. Ámbar, 2200K | 6. Rojo | 11. Rosa | 16. Arcoíris |
| 2. Blanco cálido, 3000K | 7. Verde | 12. Naranja | 17. Halloween |
| 3. Diurna, 5000K | 8. Azul | 13. Verde azulado | 18. Centelleo |
| 4. Atenuación de color | 9. Amarillo | 14. Festividades | 19. OFF |
| 5. Detención durante la atenuación del color | 10. Morado | 15. 4 de julio | |

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

IMPORTANTE, LEER Consulte el manual o visite www.byjasco.com para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.

Este producto Jasco tiene una garantía de reemplazo limitada de 5 años. Visite www.byjasco.com para obtener detalles de la garantía. ¿Preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor con sede en EE. UU. al 1-833-981-0170, de lunes a viernes.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga las bolsas de empaque lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. La fina película puede adherirse a la nariz y la boca e impedir la respiración.

Cuando utilice luminarias portátiles para exterior, siempre respete las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes: Se debe proporcionar protección mediante interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) en los circuitos o tomas de corriente que se utilizarán para la luminaria portátil para lugares húmedos. Es posible conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad. Utilice únicamente con un cable de extensión para uso en exteriores, como un cable de extensión del tipo SEW, SEOW, SEOW, SOW, SOW, STW, STOW, STOW, SJEW, SJEOW, SJEOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW o SJTOOW.


RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- LOS TOMACORRIENTE UTILIZADOS PARA ALIMENTAR LAS LUCES DEL ALERO DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO DE LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO.
- NO SUMERGIR.
- NO UTILIZAR CERCA DE ACUARIOS.
- LAS LUCES DE ALERO SON UN PRODUCTO PARA UBICACIONES HÚMEDAS Y NO TIENEN PIEZAS REPARABLES.
- NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN, CERCA DEL AGUA O EN ÁREAS EN LAS QUE PUEDA ACUMULARSE AGUA.
- MANTENGA LAS LÁMPARAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 4.8 METROS (16 PIES) (4.8 M) DE PISCINAS Y SPAS.
- MANTENGA SECOS LOS ENCHUFES Y LOS TOMACORRIENTES.
- EVITE DAÑAR LOS CABLES Y CONJUNTOS DE LÁMPARAS DURANTE LA INSTALACIÓN. REVISE PERIÓDICAMENTE LAS LUCES DE ALERO A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperIE.
- REEMPLACE CUALQUIER CUERDA DE LUCES DEL ALERO DAÑADA.
- NO LO INSTALE EN LUGARES DONDE SE PUEDAN PISAR LAS LUCES DEL ALERO.
- ASEGÚRESE DE QUE LAS LUCES DEL ALERO ESTÉN DESCONECTADAS DE LA ENERGÍA DURANTE LA INSTALACIÓN.
- NO SE DEBE PERMITIR A LOS NIÑOS JUGAR CON LAS LUCES DEL ALERO.
- UL RECOMIENDA PROBAR LOS RECEPTÁCULOS CADA MES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

RIESGO DE INCENDIO

- LAS LUCES DE ALERO ESTÁN DISEÑADAS PARA UNIRSE USANDO SUS ENCHUFES ELÉCTRICOS Y TOMACORRIENTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 99 PIES.
- LOS TOMACORRIENTES INTERCONECTABLES DE LAS LUCES DE ALERO ESTÁN DISEÑADOS SOLO PARA UNIR LUCES DE ALERO COMPATIBLES. NO USE LOS TOMACORRIENTES DE LAS LUCES DE ALERO PARA NINGÚN OTRO FIN ELÉCTRICO.
- NO DISEÑADO PARA INSTALACIONES DE FUENTES DE ENERGÍA, LUCES LED DE DISCO O CABLES EN TECHOS, SOFITOS, ARMARIOS, ÁTICOS U OTROS LUGARES CERRADOS.

DENTRO DE LA CAJA




PARA LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

Instale la luz en aleros, balcones, pérgolas y más utilizando la cinta de doble cara y los tornillos incluidos. Asegúrese de que la superficie prevista esté limpia y seca antes de continuar.

NOTA: Al instalar, la temperatura ideal para la aplicación de cinta es de 70 a 100 °F (21 a 38 °C). Las temperaturas de la superficie por debajo de 50 °F (10 °C) NO se recomiendan.


- Desenrolle el cable de alimentación y los hilos de luz (A) y planifique su instalación. Asegúrese de que haya una toma de corriente al alcance de la mano.
- Monte la fuente de alimentación (E) utilizando los tornillos y anclajes incluidos (F). Utilice los clips de cable (D) para asegurar el cable de alimentación según sea necesario.
- Coloque cada soporte (B) en la parte posterior del píxel; presione hasta que encaje en su lugar.
- IMPORTANTE:** Los pasos 5 a 8 deben realizarse con una luz a la vez.
- Retire el papel protector de la cinta y presione firmemente la luz y el soporte combinados sobre la superficie de montaje.
- Utilice un destornillador de punta plana para liberar suavemente la luz del soporte.
- Utilice la broca hexagonal provista (J) para fijar el soporte con los tornillos incluidos (C).
- Coloque el píxel en el soporte de montaje asegurado.
- Repita el proceso para cada luz.
- ADVERTENCIA:** Para evitar daños o tensión excesiva, no estire el cable entre las luces durante la instalación.
- Asegure la longitud del cable entre las luces y alrededor de las esquinas usando los clips de cable (D) según sea necesario. Fije el clip sobre el cable y asegúrelo con el tornillo preinstalado.



TIRAS DE ENLACE (Figura 1)

Conecte las tiras para lograr una longitud total de 99 pies. (30,2 m)/108 luces.

- Desconecte la fuente de alimentación.
- Afloje la tapa de extremo de plástico (H) de la primera tira y conecte el siguiente juego de luces.
- Fije la junta para asegurar la conexión.
- Instale cada tira siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas.
- Conecte la fuente de alimentación.



RECORTAR EL FINAL DE LA CADENA

La última tira de luz de una serie de tiras se puede cortar para eliminar los píxeles no deseados.

ADVERTENCIA: Desenchufe completamente la fuente de alimentación antes de continuar. Las tiras de luces no se pueden cortar y, luego, volver a conectar. Cortar una tira reducirá la clasificación de protección de ingreso (IP) del producto. NO coloque los hilos cortados en un lugar donde se pueda acumular agua.

- Desconecte la fuente de alimentación.
- Con un cortacables, corte la tira de luces en línea recta dejando al menos 1 pulgada de cable para una fácil instalación de la tapa de extremo de silicona (I).
- Presione firmemente la tapa de silicona sobre el cable cortado hasta que quede bien colocada en su lugar. Para garantizar el mejor sellado contra el agua, aplique una pequeña cantidad de sellador de silicona en la tapa del extremo antes de la instalación.
- Conecte la fuente de alimentación.

ADICIÓN DE CABLE DE EXTENSIÓN

Se pueden conectar cables de extensión entre las tiras de luces. Asegúrese de que las luces estén desconectadas antes de continuar. La longitud combinada de las tiras y extensiones no puede exceder los 99 pies. (30.2 m). Asegúrese de que la tapa de extremo de plástico (H) cubra cualquier extremo no utilizado del cable. Nota: No se pueden conectar dos cables de extensión.

NOTA: Para un correcto funcionamiento de la luz, no instale el cable de extensión entre la fuente de alimentación y la primera tira de luces.

CORDÓN PINTABLE

El cable entre las luces se puede pintar. Los píxeles, que no se pueden pintar, tienen cubiertas protectoras. Después de pintar el cable o si no desea pintarlo, retire todas las cubiertas de las lentes.

ESPECIFICACIONES

Entrada de valores nominales eléctricos	120VAC 60HZ	
Modelos	84425, 84429	Máximo
Tira de luces	5	6 a 100 % lúmenes
Longitud	82.5 pies	99 pies
Potencia de entrada	76.5W 1.18A	91.8W 1.41A
Potencia de salida	30VCC 65.8W, 2,2A	30VCC, 78W, 2.6A

FCC/ISED

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º 84425, 84429 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los estándares RSS exentos de licencia de la FCC y ISFD. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA de la FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

HECHO EN TAILANDIA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años.
Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-833-981-0170, de lunes a viernes.

